

金笛短信网络版

使用指南

目 录

软件简介	2
配置与运行环境:	2
系统功能:	2
使用前的准备工作	3
一、硬件安装	3
二、安装软件	3
服务器端配置说明	6
客户端配置说明 1	1



软件简介:

金笛短信服务器是一个专业的企业短信系统,它能自动快速地给多个手机发短信息(速度约为 3-4 秒每口发送 1 条短信)。同时它支持多个客户端的连接。通过这个平台可以充分利用移动通讯公司提供的短信息服务功能,企业可定时、定量地向特定用户群发消息。本软件支持 GSM MODEM 池,或者使用多 GSM Modem,可以使用 1-8 个模块同时收发短信,使用该系统可以节约大量通话费用。金笛短信服务器,适用于企业进行大量的消息传送、信息发布或产品广告等,以及经常要与大量客户保持联系的行业如展览、广告等行业,保持与大量客户的联系以及把你的产品信息准确、经济、快捷地传递给客户,在单位内部,它能把通知、企业新闻、工资及各种收费等信息发布给员工,也可手机短信调度销售人员、外勤人员等以降低每月高额的通信费用。

配置与运行环境:

配置要求: 普通计算机,最小内存 128M,建议 256M 及以上 运行环境: win98、Win2000、WinXP、win2003, 推荐 win2000、WinXP

系统功能:

短信群发

主要应用开会通知、节日祝福、新产品里发布、与客户沟通等信息同时向大量移动及联通用户进行群发短信。

短信记录

对发送与接受到的短信进行管理,可以按照类型进行删除与导出操作。

名片与常用消息管理

可以管理你的名片夹和常用消息,可以进行导入、导出、删除、添加、修改等操作。



使用前的准备工作

一、硬件安装

步骤 1: 接入天线。 将上红色的盖帽取下,接入天线。 步骤 2: 安装 SIM 卡 用圆珠笔或其他工具顶短信猫 SIM 卡座按钮,设备会弹出 SIM 卡座,将 SIM 卡放入卡座, 再将卡座插回设备的 SIM 卡插孔即可。 步骤 3: 接入数据线

数据线有两头,一头接到 Modem,另一头接到计算机的 COM 口。有针的一头接到 Modem, 没有针的一头接到计算机,水晶头接口是备用接口不需要接入。 安装完毕,设备的指示灯闪烁表示已连接到通信网络,指示灯一直亮表示没有搜寻到网络或 设备故障。

二、安装软件



金笛光盘里有

,双击安装。如图







点击下一步按钮

🔏 金笛短信服务器	
请选择目标目录	<u>o</u>
本安装程序将安装" 金笛短信服务器"到下边的目录中。 若想安装到不同的目录,请单击"浏览"按钮,并选择另外的目录。 您可以选择"取消"按钮退出安装程序从而不安装" 金笛短信服务器	꾫".
目标目录 C:\Program Files\jdsmssvr Wise 安装向导 < 上一步 (B) 「下一步 (M) >	浏览 (8)

安装默认,下一步就可以了。



🔏 金笛短信服务器	
开始安装	Ø
现在准备安装" 金笛短信服务器"。	
点击 "下一步" 按钮开始安装或点击 "上一步" 按钮重新输入安装信息。	
Wise 安装向导 ————————————————————————————————————	
〈上一步⑭) 下一步⑭) 〉	取消

金笛短信服务器	×
正在安装	
当前文件	۵
C:\Program Files\jdsmssvr\smsserver	. exe
所有文件	
剩余时间 0分 3秒	
Wise 安装向导	
< 上-	ー步 (3) 下一步 (3) > 【 取消







金笛短信服务器安装完毕。

服务器端配置说明

运行界面

启动服务器端,Windows 安全警报会提示您是否解除 Windows 自带的防火墙对此软件的屏蔽。它会直动提示当前本机的 IP 地址。如图的提示消息。





2、进入系统设置,根据自己使用的实际情况进行系统配置。



版务番11地。 设置	址为: 172.18.70.195	检查IP地址有效性
修改管理员密码	启动服务	启动发送
短信禁发词汇	停止服务	暂停发送
🔄 自动控制发送工作时间段。	起始时间: <mark>07:00:00</mark> 一	- 停止时间: 21:30:00]
📃 发送失败后,自动重发(最多重试	式3次)。	
✔ 收到手机短信后,按规则向客户站	耑转发; 不选中此项则不转发。	了解转发规则…
✔ 用手机向系统发送000,系统自动	返回运行状态。	
📃 设置服务器注册号(客户端可以)	通过注册号来访问服务器):	
🔄 禁止向特服号码(如:8888、868	8等)发送短信。	
✔ 处于无人职守状态,本短信服务署	器需一直运行。	
🔄 本电脑是通过路由器上网。		
系统测试短信的定义条数(一次提交	小于等于此条数的短信最优发;	送): 3 修改

3、进入设备管理,配置当前您使用的 COM 口并启用短信发送设备。如下图。

金笛短信服务器	
	金笛短信服务器
●首页	修改短信设备参数
◎ 系统设置	
🕜 设备管理	▲ 其他] 快速 3
用户管理	□ ↓ 10 g # m + 1 / 20 / 1 / 1 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20
◎ 循环短信	
● 预定短信	● 3 串口号: COM4 ▼ 设备状态: 启用 ▼
● 待发短信	● 串口波特率: 9600 ▼ 发送速度: 快速 ▼
「日本」に	◎ 成功条数: 0 失败条数: 0 (
19 進信求	
🔵 退 出	
	◎
V6.0版	◎ 3 400条/小时,慢速约为300条/小时,极慢速约为200条/小时。
-	0
	◎ 确定 取消 (
24	
	后初/1字用设备 修改设备能宜



修改短信设备参	数		×
设备类型:	GSM Modem 👻		
串口号:	COM4 🔽	设备状态:	启用 🔽
串口波特率:	9600 💌	发送速度:	快速 👻
成功条数:	0	失败条数:	0
发送范围:	✔ 移动 ✔ 联通	✔ 其它	
🗌 限定本设备	发送量(成功条数大于	此值时停止发)	送):
备注信息:			
说明: 不限速 400条/	约为600-700条/小时, (小时,慢速约为300条/	快速约为500条 小时,极慢速约	;/小时,中速约为 约为200条/小时。
	确定	取消	

4、当对应的短信设备出现绿色说明短信设备启动成功。如图

1					и <i>7</i> ј нн			-
🌒 首 页								
◎ 系统设置	设备编号 7	设备状态	串口号	设备类型	串口波特率	发送号码范围	发送速度	1.
7 设备管理	/> /> /> /> /> /> /> /> //> // // // /	无法启动	COM1	GSM Modem	9600	[移动][联通][其他]	快速	3
用户管理	◎ 短信设备02	工作状态	COM4	GSM Modem	9600	[移动][联通][其他]	快速	C
海环结库	◎ 短信设备03							C
	◎ 短信设备04							C
動定短信	◎ 短信设备05							C
待发短信	◎ 短信设备06							(
已发短信	◎ 短信设备07							C
。 此到街信	◎ 短信改备08							C
通信马	□ 短信设备U9							L C
	● 知信役番10							C C
	 ○ 短信设备12 							ſ
121	 ○ 短信设备13 							C
V6.0版	◎ 短信设备14							C
-	◎ 短信设备15							C
CA	◎ 短信设备16							C
(A)	◎ 短信设备17							۲ <u>–</u>
	● 結信沿盔18	12					-	



- 5、进入用户管理选项里添加新增用户 **新增用户**
 - 如图

	金笛短信服务器
 首页 页置 承设用 现置 现置 现置 用循预定 行管短 加 行行 近短短 短短 近 收通 退 出 V6.0 (人) 	系統客户端列表: 用户代码 用户描述 在线状态 用户级别 剩余条数 连接IP 小杨 新增用户 ● 川户代号: 账息 ● 川户口令: 111 优先级别: ● 川户描述: 管理主管 ● ● 確定 取消 ● ●
	新增用户 修改用户信息 删除用户 向用户发消息 断开用户连接 添加/删除发送条数 条数添加记录 信息备份与恢复



 首页 系统设置系线 设备管理 小 用户管理 ※ 	客户端列洞	E •	金笛	短信	服务器	E.		
 首页 承統设置 系統设置 股备管理 用户管理 小 	客户端列ā 户代码 「	E•						
 ● 系统设置 系約 ● 设备管理 用. ● 日. ● 日.<	客户端列ā 户代码 ──	E.						
 ●设备管理 小 ⑦ 用户管理 小 	Р代码 ┌	ו						
●用户管理 小	7	用戶描述		在线状态	用尸级别	刺余条数	连接IP	
	勿 訳	官理用尸 用户		周 线 离线	2	100		
合循环短信 ""	ž.	管理主管		离线	1	0		
和完销信								
4 先生结后			用尸费用缴	缃				
			用户代	码: 张总				
● 収到短信			添加多	数: 1000	0	x.		
🧿 通信录			14-75Hod	(角)	2 古 为)甫条数)	1 5		
🔘 退 出				< 1001				
7			đi	腚	取消			
V6.0版		L						
/								
(a)								
	新增用	户	修改用	户信息	E H	删除用户	向用户;	发消息
	断开用户	D连接	添加/册购	发送条数	条数	城添加记录	信息备份	}与恢复

客户端配置说明

一、启动客户端软件,从客户端登陆服务器。用本机的 IP 地址登陆。如图



金笛短信客户端	×
🥩 金笛短信客户端	
 ● 首 页 ● 名片管理 ● 发送短信 ● 循环短信 ● 管陆短信服务器设置 	
● 定时 列級 服务器IT地址: 172.18.70.195 修改连接端口 ● 发送列表 (或注册号) 172.18.70.195 修改连接端口 ● 短信记录 登陆用户名: 张总 登录密码: ****** ● 常用短语 记住登陆密码。 1111	
 ● 退 出 ● 通 出 ● 通过局域网或直接连接访问网络 ● 通过局域网或直接连接访问网络 ● 通过代理服务器访问网络 ● 通过代理服务器地址: ● 低型航空器 ● 低型航空器 ● 低型航空器 	
● ●	

服务器地址说明:

1、如果用户的服务器及客户端在同一台电脑上安装使用,服务器 IP 地址填 127.0.0.1,也可以填本机的 IP 号。

2、如果服务器端及客户端在局域网里的不同电脑上,服务器地址请填写安装服务器端的电脑 IP 地址。如 172.18.70.195。

3、如果要将客户端给互联网上的其他用户使用,应当填写服务器端所在电脑的公网 IP 地址,如果没有固定公网 IP 地址的用户,可以做动态域名解析,同时经过路由器的用户请做好端口映射,软件默认端口为 8001 至 8004。

4、登陆用户名及密码说明:可以在服务器端的用户管理自行分配登陆用户名及密码。

5、可以看到已连接短信服务和剩余短信条数。



已连接短信服务器 剩余短信10000条

张总

用 IP 为 127.0.0.1 来登陆服务器。如下图



金笛短信客户端		- 🗙
	参加金箔短信客户端	
 首页 名片管理 发送短信 循环短信 定时列表 	输入登陆用户名和口令! X 登陆短信服务器设置 服务器IP地址: (或注册号) 172.0.0.1	~
 发送列表 短信记录 常用短语 号码搜索 	登陆用户名: 张总 ▼ 登录密码: ****** □ 记住登陆密码。 网络设置	
● 速 ⊞ V6.0版	 ● 通过局域网或直接连接访问网络 ● 通过代理服务器访问网络 ● 代理服务器地址: ● 代理端口号: ● 需要身份验证 用户名: ● 密码: 	
天连接短信服务器	确定 取消 82356576,82356577,82356575 网站地址: http://www.sendsms.cn	<
	www.sendsms.cn	(manan)

提示显示连接服务器成功。

金笛短信客户端	×
🥩 金管短信客户端	
 ● 首页 ● 名片管理 ● 没送班信 ● 面市 ● 空时初速 ● 空防速 ● 空間 法 ● 空間 (1) ● 22355864 · 82358387 · 82356956 ● 2356576 · 82356577 · 82356575 ● 近日 · 世間 //www sendsms cn 	
张总 www.sendsms.cn	8

地址:北京海淀区知春路 23 号量子银座 903 室

- 电话: 010-82356575 82356576 82356577 82355864 82358387
- 传真: 010-82356575转6004
- 网址: http://www.sendsms.cn



	进入 告送后台	检λ 千 <u>田</u> 旦豆进行坐送	ギエ桧〉旦印
``	近八及 迈湿 信,		于上 和八 5 時

 ● 首 页 ● 名片管理 ● <u>发送短信</u> ● 循环短信 			
● 定时列表 ● 发送列表 ● 短信记录 ● 常用短语	 ☑ 文本导入接收号码 ☑ 名片夹导入接收号码 按号段添加接收号码 添加变收者 清除接收者 		
 ●号码搜索 ● 退 出 	短信内容 ⑦ 发送普通文字短信 ★尾发送者名称:		
V6.00	插入短语 〇 发送"彩信弹"(如图片、音乐、文本等) 彩信弹标题: 资源路径:		
已连接短信服务器 剩余短信10000条 24 ^台	当前设定 0 个发送对象;短消息正文长度 0字。 发送即时短消息 发送定时短消息 发送数据库短信 发送短信文件 使用提示		
202103	www.sendsms.cn		
添加接收号码,点击 发送即时短消息,发送短信。 金笛短信客户端			
● 首 页 ● 名片管理	短消息接收者		
 首页 名片管理 发送短信 循环短信 定时列表 发送列表 短信记录 	短消息接收者 [3601002212 [3601214458 [3658746854		
 首页 名片管理 发送短信 循环短信 定时列表 发送问表 短信记录 常用短语 号码搜索 	短消息接收者 13601002212 13601214458 13658746854 添加接收者 删除接收者		
 首页 名片管理 发送短信 循环短信 定时列表 发短信记录 常用短语 号码搜索 退出 	短消息接收者 13601002212 13601214458 13658746854 添加接收者 删除接收者 適信内容 ⑦ 发送普通文字短信 末尾发送者名称: 你好,欢迎您使用金笛短信软件。		
 首页 名片管理 名片管理 2 <u>发送短信</u> 循环短信 定时列表 发送引表 2 短信记录 第用短索 号码搜索 退出 V6.0版 Ci连接短信服务器	短消息接收者 13601002212 1360102212 13658746854 適信内容 ⑨ 发送普通文字短信 床尾发送者名称: 你好,欢迎您使用金笛短信软件。 透露路径: 资源路径: 当前设定 3 个发送对象;短消息为中文,单条中文短消息允许总长度70字,当前正文15 字。		
 首页 名片管理 (分送短信) 循环短信 定时列表 发送记录 常用短索 号码搜索 退出 V6.0版 Ci定接短信服务器 剩余短信10000条 张总	短消息接收者 13601002212 13601214458 136058748854 添加接收者 漸脫接收者 漸加接收者 漸加接收者 漸加接收者 漸加接收者 漸加接收者 漸除接收者 「 少送普通文字短信 未尾发送者名称: 你好,欢迎您使用金笛短信软件。 「 少送送 "彩信弹"(如图片、音乐、文本等) 彩信弹标题: 资源路径: 当前设定 3 个发送对象;短消息为中文,单条中文短消息允许总长度70字,当前正文15 字。 发送即时短消息 发送短信文件 发送题时短消息 发送数据库短信		

地址:北京海淀区知春路 23 号量子银座 903 室

电话: 010-82356575 82356576 82356577 82355864 82358387

- 传真: 010-82356575 转 6004
- 网址: http://www.sendsms.cn



金笛短信客户端			
	🧐 金管短信客户端		
 首页 名片管理 发送短信 	类型 <全部短信> ▼ 范围 2008-05-21 ÷ 2008-05-21 ÷ 状态 7 时间 手机号 联系人名称 短信内容		
 循环短信 定时列表 发送列表 短信记录 常用短语 	■ 成功 2008-05-21 17:57:16 15040965475 你好,欢迎使用金笛软件		
●号码搜索 ● 退 出 V6.0版			
已连接短信服务器 剩余短信9999条	✓		
张总	www.sendsms.cn		

三、进入短信记录里,查看已发短信息,以发送成功。

以提示剩余短信条数。如图



已连接短信服务器 剩余短信9999条

张总