WISMO2C 开发板说明书

1. JK4 接 5X5 键盘

2.JK5 接 LCD（暂时不支持）

3.POWER LED 电源指示灯

4.FLASH LED 在找到网络时会闪烁，找不到网络则不亮

5.右下角 3 个开关，从左至右依次为：

1. **模块电源开关**
2. **BOOT 开关，在刷新闪存时用，客户可不必动它，让其置于断开状态。**
3. **RESET 开关，一般不使用。**

6.右上角为总电源开关。

7.HS1，HS2 为电话话柄接口。